

ARMADO: • Consulte las ilustraciones y la foto grande que se encuentra en la parte de atrás de la caja.

• **AVISO:** Por favor, arme las piezas en el orden que se indica a continuación.

Piezas: cuerpo del arco • 2 varillas (superior e inferior) • 2 cuerdas • 3 flechas • guardaflechas

1. Las varillas superior e inferior son piezas idénticas que calzan en el cuerpo del arco en una sola posición; no trate de forzarlas.

2. Sostenga firmemente el cuerpo del arco con una mano e inserte una varilla en la mitad superior de la "T" extendida de modo que se curve en dirección al mango. Repita el mismo procedimiento para colocar la otra varilla en el extremo opuesto de la "T".

3. Sostenga el guardaflechas de manera que el lado con muescas mire hacia el frente y deslicelo hacia abajo por la varilla superior.

4. Para colocar las cuerdas: haga pasar el extremo de la cuerda sin terminación a través de los agujeros que se encuentran en el extremo de cada varilla y haga un nudo en la misma. Haga pasar la pequeña pieza de metal que se encuentra en el otro extremo por el agujero que se encuentra en uno de los lados del mango y tire de la misma para asegurarla. Repita el mismo procedimiento con la otra cuerda.

5. Coloque una de las flechas sobre la punta del arco y las dos restantes en cada uno de los retenes del guardaflechas.

TECNICA DE ARQUERIA APROPIADA PARA EL NERF® BOW 'N' ARROW™

1. Coloque la primera flecha en la "punta" que se encuentra en el frente del arco. Asegúrese de que el extremo con "plumas" azules esté cerca del arco.

2. Párese de manera erguida, con los hombros hacia atrás y manteniendo una distancia entre sus pies de 1 ó 2 pies.

3. Sostenga el cuerpo del arco con la mano izquierda. (Si es zurdo, sosténgalo con la mano derecha. Las instrucciones para personas zurdas aparecerán encerradas entre paréntesis...)

4. Curve suavemente la punta de los tres primeros dedos de la mano derecha (o izquierda) alrededor del mango, dejando libre el dedo pequeño y la palma de la mano abierta. Asegúrese de no sostener el mango con todos los dedos. El mango debe deslizarse fácilmente de sus dedos cuando lance la flecha.

5. Al sostener el arco, asegúrese de que el brazo izquierdo (derecho) que está tomando el cuerpo del arco esté levemente doblado y en posición casi paralela al eje del arco. Aviso: Si se apunta el arco ligeramente hacia arriba, la flecha recorrerá una distancia mayor.

6. Empuñando el mango ligeramente, tírelo hacia atrás todo lo que pueda.

7. Sosteniendo el arco estirado a la altura del hombro y con el mango hacia atrás, use su ojo izquierdo (derecho) para apuntar a través de la mira.

8. Busque el objetivo en la mira y libere el mango para disparar la primera flecha.

CUIDADO DE LAS FLECHAS

Es recomendable retirar las tres flechas del arco y los retenes (para evitar que se dañen) y colgar el arco del mango. No deje las flechas en posiciones tales que se puedan doblar las "plumas" o abollar el eje ya que esto afectará el vuelo de las mismas.

PARA OBTENER FLECHAS ADICIONALES:

Busque el Arrow Pack (paquete de flechas) del NERF® BOW 'N' ARROW™ en su negocio habitual o pídale por correo, enviando un cheque de \$5.00 (gastos de envío y correo incluidos) a la orden de Parker Brothers, a EXTRA ARROWS, P.O. Box 943, Deerfield, IL 60015-0943. Sírvase esperar entre cuatro y seis semanas para recibir su pedido.

Tendremos mucho agrado en responder cualquiera de sus preguntas o comentarios sobre el juego. Escríbanos a Consumer Relations Department, Parker Brothers, P.O. Box 1012, Beverly, MA 01915