

Contient une toupie BEYBLADE non assemblée, un propulseur et une tige cannelée.
Assemblage requis, sans l'aide d'outils.


⚠ MISE EN GARDE: Ne te sers pas des toupies ou des arènes BEYBLADE[™] sur une table ou toute autre surface surélevée.

Les toupies et les arènes BEYBLADE doivent être utilisées sur le sol. Ne te penche pas au-dessus de l'arène pendant que les toupies y tournent, car celles-ci peuvent rebondir hors de l'arène et causer des blessures aux yeux ou au visage.

- Lis les instructions avant d'assembler et de jouer, et garde-les pour référence ultérieure.
- Au moment de détacher les pièces de leur cadre, demande à un adulte d'ébarber ces dernières à l'aide de ciseaux ou de tout autre outil approprié.
- Le cadre comporte des numéros qu'il faut respecter afin d'assembler les bonnes pièces.
- Jette immédiatement les sacs en plastique.

PIÈCES:

Cadre de pièces, base de la toupie, anneau d'attaque, pointe de la base, anneau de lest en métal, propulseur pour rotation à gauche et tige cannelée.



Les arènes BEYSTADIUM sont vendues séparément.

CONSTRUIS:

1

Place l'anneau de lest en métal sur l'engrenage (5).

2

Referme chaque moitié de l'engrenage de rotation à gauche (3) sur l'engrenage (5) pour y enfermer l'anneau de lest.

3

Applique les autocollants comme indiqué.

4

Insère la pointe (6) fermement dans la base de la toupie.

5

Insère les fixations (2) dans la base, jusqu'à ce que leur extrémité dépasse les boutons. Ne les insère pas plus loin pour l'instant.

6

Place l'engrenage de rotation à gauche dans la base.

7

Enclenche les fixations (2) bien à fond dans la base pour y fixer l'engrenage de rotation à gauche.

8

Dépose le disque lesté (4) sur la base.

9

Dépose un capuchon sur l'anneau d'attaque.

10


Dépose l'anneau d'attaque sur la base en alignant ses languettes sur les rainures de l'engrenage de rotation à gauche. Tourne l'anneau vers la droite jusqu'à ce qu'il bloque en place. (Tourne l'anneau vers la gauche pour le détacher de la base.)

11

Ta toupie est maintenant prête au combat!


PROPULSE:

A Introduis la tige cannelée dans le propulseur, comme indiqué.




B

Insère les tiges du propulseur dans les ouvertures de la toupie, comme indiqué.




D

Tout en retenant fermement le propulseur, tire la tige cannelée au-dessus de l'arène (vendue séparément); la toupie sera lancée au combat en tournant!



C


Tout en retenant la partie inférieure du propulseur, fais tourner la toupie vers la droite pour la bloquer en place.





FONCTIONS:



La pointe de la toupie: Une pointe qui offre une meilleure prise pour aider à augmenter la vitesse de la toupie!



Engrenage de rotation à gauche: L'engrenage amovible de rotation à gauche peut être échangé contre d'autres engrenages de rotation pour une personnalisation accrue de la toupie et encore plus de stratégies de combat. Cet engrenage est idéal pour les attaques à rotation inversée!




UNE TOUPIE ADAPTÉE À CHAQUE COMBAT

COMMENT ADAPTER TA TOUPIE?

Tu peux adapter ta toupie à tes besoins en échangeant ses pièces contre celles d'autres toupies BEYBLADE pour ainsi obtenir une nouvelle toupie. Ce faisant, tu modifies la performance de la toupie pour qu'elle réponde aux besoins du moment. Ainsi, par exemple, si ton adversaire joue avec une toupie de type attaque, tu auras peut-être intérêt à changer les pièces de ta toupie pour en créer une de type défense qui puisse résister aux attaques adverses. Familiarise-toi avec les divers types d'anneaux d'attaque, de disques lésés et d'engrenages de rotation qui sont disponibles ou que tu possèdes déjà dans ta collection. Examine aussi les tableaux étoilés qui apparaissent sur les emballages, qui t'indiquent les forces des pièces de chacune des toupies. Enfin, rends-toi au site beyblade.hasbro.com pour encore plus d'information.


TRIPLE RONDE Ton adversaire et toi vous affrontez avec chacun 3 toupies BEYBLADE, pour trois fois plus d'action!

1



Prépare tes 3 toupies Beyblade.

2



Décide dans quel ordre tu les lanceras.

3

► **Ronde 1**
Ronde 2
Ronde 3



Les joueurs commencent la partie en lançant leur première toupie Beyblade.

4

Jouez les trois rondes.



5

► **Ronde 1**
► **Ronde 2**
► **Ronde 3**

Le joueur qui remporte deux des trois rondes est le vainqueur!

