

Contient une toupie BEYBLADE non assemblée, un propulseur et une tige cannelée.
Assemblage requis, sans l'aide d'outils.


⚠ MISE EN GARDE: Ne te sers pas des toupies ou des arènes BEYBLADE™ sur une table ou toute autre surface surélevée.

Les toupies et les arènes BEYBLADE doivent être utilisées sur le sol. Ne te penche pas au-dessus de l'arène pendant que les toupies y tournent, car celles-ci peuvent rebondir hors de l'arène et causer des blessures aux yeux ou au visage.

- Lis les instructions avant d'assembler et de jouer, et garde-les pour référence ultérieure.
- Au moment de détacher les pièces de leur cadre, demande à un adulte d'ébarber ces dernières à l'aide de ciseaux ou de tout autre outil approprié.
- Le cadre comporte des numéros qu'il faut respecter afin d'assembler les bonnes pièces.
- Jette immédiatement les sacs en plastique.

PIÈCES:

Cadre de pièces, disque lesté, base de la toupie, anneau d'attaque, axe de métal, palier de métal, anneau de lest en métal, feuilles d'autocollants et un propulseur facile à utiliser.



Les arènes BEYBLADE sont vendues séparément.

CONSTRUIS:

1

Palier de métal
Axe de métal

Place le palier de métal sur l'axe de métal. Enclenche chaque moitié de l'arbre (5) pour y enfermer l'axe de métal.

2

Anneau de lest en métal

Fixe l'anneau de lest en métal à l'arbre.

3

Enclenche chaque moitié de l'engrenage de rotation à droite (3) sur l'arbre pour y enfermer l'anneau de lest en métal.

4

Applique les autocollants comme indiqué.

Base de la toupie
Anneau d'attaque

5

Insère les fixations (2) dans la base, jusqu'à ce que leur extrémité dépasse les boutons. Ne les insère pas plus loin pour l'instant.

6

Dépose l'engrenage de rotation à droite sur la base.

7

Enclenche les fixations bien à fond dans la base pour y fixer l'engrenage de rotation à droite.

8

Dépose le disque lesté (4) sur la base.

9

Dépose l'anneau d'attaque sur la base en alignant ses languettes sur les rainures de l'engrenage de rotation. Tourne l'anneau vers la gauche jusqu'à ce qu'il bloque en place. Tourne l'anneau vers la droite pour le détacher de la base.

À GAUCHE POUR FERMER

10

Dépose un capuchon sur l'anneau d'attaque.

11

Ta toupie est maintenant parée au combat!

PROPULSE:

A

Vue du dessus

Introduis la tige cannelée dans le propulseur, comme indiqué.

B

Insère les tiges du propulseur dans les ouvertures de la toupie, comme indiqué.






C

Tout en retenant la partie inférieure du propulseur, fais tourner la toupie vers la gauche pour la bloquer en place.

D



Tout en retenant fermement le propulseur, tire la tige cannelée au-dessus de l'arène (vendue séparément); la toupie sera lancée au combat en tournant!

FONCTIONS:





Base escamotable: la base passe du mode attaque au mode endurance.

1 PROPULSE




Attaque
La pointe se retire permettant un mouvement circulaire ultrarapide pour attaquer les adversaires.



Endurance
Mode endurance: la pointe se trouve en position normale pour une rotation stable et du surplus.

2 COMBATS



La pointe plate permet un mouvement ultrarapide, tandis que le ressort interne aide à la suspension.



Les paliers de métal sont installés de manière à ce que l'axe de métal tourne librement et augmente l'effet d'endurance.

UNE TOUPIE ADAPTÉE À CHAQUE COMBAT

COMMENT ADAPTER TA TOUPIE?

Tu peux adapter ta toupie à tes besoins en échangeant ses pièces contre celles d'autres toupies BEYBLADE pour ainsi obtenir une nouvelle toupie. Ce faisant, tu modifies la performance de ta toupie pour qu'elle réponde aux besoins du moment. Ainsi, par exemple, si ton adversaire joue avec une toupie de type attaque, tu auras peut-être intérêt à changer les pièces de la toupie pour en créer une de type défense qui puisse résister aux attaques adverses. Familiarise-toi avec les divers types d'anneaux d'attaque, de disques lestés et d'engrenages de rotation qui sont disponibles ou que tu possèdes déjà dans ta collection. Examine aussi les tableaux étoilés qui apparaissent sur les emballages, qui t'indiquent les forces des pièces de chacune des toupies. Enfin, rends-toi au site beyblade.hasbro.com pour encore plus d'information.

TRIPLE RONDE Ton adversaire et toi vous affrontez avec chacun 3 toupies BEYBLADE, pour trois fois plus d'action!

1

Prépare les 3 toupies Beyblade.

2

Décide dans quel ordre tu les lanceras.

3

► **Ronde 1**
Ronde 2
Ronde 3

Les joueurs commencent la partie en lançant leur première toupie Beyblade.

4

Jouez les trois rondes.

5

► **Ronde 1**
► **Ronde 2**
► **Ronde 3**

Le joueur qui remporte deux des trois rondes est le vainqueur!

P/N 6353080000

produit et les couleurs peuvent varier. / El producto y los colores pueden variar.
All Rights Reserved.
Takara Co., Ltd.
ADE PROJECT • TV TOKYO
Please keep company details for future reference.
Conservier notre adresse pour référence ultérieure.
Recomendamos conservar esta información.

Hasbro Canada, 2350 de la Province, Longueuil, QC, Canada J4G 1G2.
Imp.: Servicios Mexicanos de Manufactura S. de R.L. de C.V. km 17,5 Carr. Tlalme interior de la República 01-800-712-6225.
PRECAUCIÓN: No apuntar a los ojos o a la cara ni disparar a quemarropa.
Distributed in the United Kingdom by Hasbro UK Ltd, Caswell Way, Newport, G
Distributed in New Zealand by Hasbro Australia Ltd., PO Box 100-940, North S

Licensed by d-rights Inc.
All Rights Reserved.