



Contient une toupie BEYBLADE non assemblée, un propulseur et une tige cannelée.
Assemblage requis, sans l'aide d'outils.

⚠ MISE EN GARDE: Ne te sers pas des toupies ou des arènes BEYBLADE™ sur une table ou toute autre surface surélevée.

Les toupies et les arènes BEYBLADE doivent être utilisées sur le sol. Ne te penche pas au-dessus de l'arène pendant que les toupies y tournent, car celles-ci peuvent rebondir hors de l'arène et causer des blessures aux yeux ou au visage.

- Lis les instructions avant d'assembler et de jouer, et garde-les pour référence ultérieure.
- Au moment de détacher les pièces de leur cadre, demande à un adulte d'ébarber ces dernières à l'aide de ciseaux ou de tout autre outil approprié.
- Le cadre comporte des numéros qu'il faut respecter afin d'assembler les bonnes pièces.
- Jette immédiatement les sacs en plastique.


PIÈCES:
Cadre de pièces, anneau d'attaque, engrenage dynamique de rotation à droite, disque lesté, base de la toupie




Les arènes BEYSTADIUM sont vendues séparément.

CONSTRUIS :

1 Applique les autocollants tel qu'illustré.




2 Pousse vers le haut les languettes situées sur la partie externe des pièces de verrouillage (à 2 endroits) et tire-les.




* Ouvre les pièces de verrouillage (à 2 endroits) pour y fixer l'engrenage dynamique de rotation à droite.

3 Fixe l'engrenage dynamique dans la base de la toupie.




4 Presse vers l'intérieur et vers le bas les pièces de verrouillage (à 2 endroits) pour fixer l'engrenage dynamique de rotation à droite.




* Une fois les pièces de verrouillage en place (aux 2 endroits), l'engrenage dynamique y restera bien fixé.


5 Dépose le disque lesté sur la base.




7 Dépose l'anneau d'attaque sur la base en alignant ses languettes sur les rainures de l'engrenage dynamique de rotation à droite. Tourne l'anneau vers la GAUCHE jusqu'à ce qu'il bloque en place. Tourne l'anneau vers la droite pour le détacher de la base.




À GAUCHE POUR VERROUILLER



8
Ta toupie est maintenant parée au combat!




6 Fixe le capuchon à l'anneau d'attaque.




PROPULSE :

A Fixe le turbo-remontoir à l'axe de l'engrenage dynamique et remonte-le vers la droite (pour les touppies à rotation à droite) ou vers la gauche (pour les touppies à rotation à gauche).




B




Introduis la tige cannelée dans le propulseur.

C Insère les tiges du propulseur dans les ouvertures de la touppie, comme indiqué. S'il est fixé correctement, le propulseur doit rester attaché à la touppie.




Tout en retenant la partie inférieure du propulseur, fais tourner la touppie vers la gauche pour la bloquer en place.

D





Tout en retenant fermement le propulseur, tire la tige cannelée au-dessus du BEYSTADIUM (non inclus); la touppie sera lancée au combat en tournant!

FONCTIONS :



ENGRENAGE DYNAMIQUE Type 1

Départ instantané: Ce type d'engrenage relâche sa force de rotation lors du lancer. La rotation se manifeste par une puissante poussée de vitesse.



L'engrenage dynamique pour une accélération choc:

Les touppies sont dotées d'un engrenage dynamique pour une poussée fulgurante de courte durée. Quand l'engrenage entre en action, même une pointe semi-plate se transforme en une pointe à mobilité accrue. Qu'est-ce qu'un engrenage dynamique? C'est une nouvelle pièce offensive inventée pour améliorer le potentiel de combat de ton BEYBLADE. Les forces de rotation du BEYBLADE et de l'engrenage se combinent pour donner à ta touppie une super accélération!

UNE TOUPE ADAPTÉE À CHAQUE COMBAT

COMMENT ADAPTER TA TOUPE!


Tu peux adapter ta touppie à tes besoins en échangeant ses pièces contre celles d'autres touppies BEYBLADE pour ainsi obtenir une nouvelle touppie. Ce faisant, tu modifies la performance de ta touppie pour qu'elle réponde aux besoins du moment. Ainsi, par exemple, si ton adversaire joue avec une touppie de type attaque, tu auras peut-être intérêt à changer les pièces de ta touppie pour en créer une de type défense qui puisse résister aux attaques adverses. Familiarise-toi avec les divers types d'anneaux d'attaque, de disques lestés et d'engrenages de rotation qui sont disponibles ou que tu possèdes déjà dans ta collection. Examine aussi les tableaux étoilés qui apparaissent sur les emballages, qui t'indiquent les forces des pièces de chacune des touppies. Enfin, rends-toi au site beyblade.hasbro.com pour encore plus d'information.



TRIPLE RONDE


Ton adversaire et toi vous affrontez avec chacun 3 touppies BEYBLADE, pour trois fois plus d'action!

1



Prépare tes 3 touppies Beyblade.


2



Décide dans quel ordre tu les lanceras.

3


► **Ronde 1**
Ronde 2
Ronde 3



Les joueurs commencent la partie en lançant leur première touppie Beyblade.

4

Jouez les trois rondes.



5

► **Ronde 1**
► **Ronde 2**
► **Ronde 3**



Le joueur qui remporte deux des trois rondes est le vainqueur!