

6. APPLY LABELS. Peel and apply the labels to the top of unit as shown.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT AND FULLY INSERT.

6. AUTOCOLLANTS. Collez les autocollants sur la partie supérieure du cube tel qu'illustré.

IMPORTANTE MISE EN GARDE: POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LARGE LAME DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

6. ETIQUETAS. Despegue y coloca las etiquetas en la parte superior de la unidad como se muestra.

ADVERTENCIA IMPORTANTE: CUIDADO: PARA PREVENIR DESCARGA ELÉCTRICA, INTRODUCZA LA PATA ANCHA DEL ENCHUTE EN LA RANURA ANCHA DEL TOMACORRIENTE INSERTÁNDOLO COMPLETAMENTE.



TO CREATE A LITE-BRITE® PICTURE


1. Tear the picture sheets along the perforated lines and remove.
2. Place a picture sheet flat and straight on the peg screen. Position the sheet so that the star on each corner is next to a corner on the peg screen. Push a peg through the hole in each star to secure the picture to the screen.
3. Plug the cord into a wall outlet (110-120 volts, AC 50/60 Hz) to light the bulb.
4. When creating a classic picture, follow the printed letters on the sheet to tell which colored pegs to use (see chart). When making a hidden design picture (not included), follow directions on the sheets for peg placement. If you are making a free-form picture, simply insert the pegs through the holes wherever you want for your own unique designs.

POUR CRÉER UNE IMAGE LITE-BRITE

1. Détache les feuilles d'images le long des lignes perforées.
2. Place une feuille bien à plat sur un écran. Assure-toi que l'étoile de chaque coin de la feuille corresponde à un coin de l'écran. Enfonce une cheville dans chaque étoile pour fixer la feuille à l'écran.
3. Branche le cordon dans une prise murale (110-120 V c.a., 50/60 Hz) pour allumer l'ampoule.
4. Avec les images classiques, les lettres imprimées sur la feuille t'indiquent quelles couleurs de chevilles utiliser (consulte le tableau). Pour utiliser les images cachées (non incluses), suis les directives sur les feuilles pour placer les chevilles. Avec les feuilles d'expression libre, insère simplement les chevilles n'importe où sur l'écran pour créer tes propres images.

PARA CREAR UNA IMAGEN LITE-BRITE

1. Desprende la hoja con imagen por la línea perforada.
2. Coloca una hoja recta y plana en la pantalla asegurándote de que sus estrellas esquinas queden alineadas con las esquinas de la pantalla. Presiona una clavija en el orificio en cada estrella para asegurar la hoja en la pantalla.
3. Enchufa el cable en un tomacorriente de la pared (110-120 V c.a., 50/60 Hz) para encender la bombilla.
4. Cuando utilizas las imágenes clásicas, sigue las letras impresas en la hoja que te indicarán cuáles clavijas de colores debes emplear (consulta el diagrama). Cuando utilizas las imágenes escondidas (no incluidas), sigue las instrucciones en la hoja para colocar las clavijas. Si estás usando una hoja para dibujo libre, sólo tienes que introducir las clavijas en los orificios que quieras para crear tus propios diseños.



5. Insert the colored pegs through the paper and into the peg screen as far as they will go. Your Lite-Brite® unit includes multiple, attached Power Pegs™. Use double, triple or quadruple Power Pegs when 2, 3 or 4 of the same color is indicated consecutively on a picture sheet. Of course, you can also use them any way you like. Watch the pegs light up in bright, vibrant colors. Note: The 2 peg drawers are removable for easy access to pegs.


LETTER ON PICTURE	COLORED PEG TO USE
R	RED
B	BLUE
O	ORANGE
W	WHITE
G	GREEN
Y	YELLOW
P	PINK
V	VIOLET

5. Enfonce les chevilles de couleur le plus loin possible dans la feuille et l'écran. Ton Cube Lite-Brite comprend des multichevilles. Sers-toi de ces doubles, triples ou quadruples chevilles lorsqu'une même couleur se trouve indiquée de façon consécutive sur l'image. Bien sûr, tu peux t'en servir comme tu veux! Regarde les chevilles de couleur briller de mille feux! Note: Les 2 tiroirs à chevilles sont amovibles pour en faciliter l'usage.

LETTRES	CHEVILLES À UTILISER
R	ROUGE
B	BLEU
O	ORANGE
W	BLANC
G	VERT
Y	JAUNE
P	ROSE
V	VIOLET

5. Introduce las clavijas de colores lo más lejos posible en el papel y la pantalla. Tu unidad Lite-Brite incluye muchas multiclavijas. Recurre a estas dobles, triples o cuadruples multiclavijas cuando tengas que usar un color consecutivamente. Claro, también puedes usarlas como quieras. ¡Observa cómo se iluminan las clavijas en colores brillantes! Note: Los dos cajones se pueden quitar para un mejor acceso a las clavijas.

LETRAS EN EL DIBUJO	CLAVIJAS DE COLORES PARA USAR
R	ROJO
B	AZUL
O	NARANJA
W	BLANCO
G	VERDE
Y	AMARILLO
P	ROSA
V	VIOLETA



AFTER PLAYING:

Be sure to unplug your Lite-Brite® Cube when not in use. Store pegs in the 2 drawers provided.

LORSQUE TU AS TERMINÉ DE JOUER:

N'oubliez pas de débrancher ton Cube Lite-Brite lorsque tu ne t'en sers pas. Range les chevilles dans les tiroirs du module.

DESPUÉS DE JUGAR:

Asegúrate de que el Cubo Lite-Brite esté desconectado cuando no se esté utilizando. Guarda las clavijas en los 2 cajones.

If you have any questions, comments, or need additional information concerning this product or its parts, please call our Hasbro Consumer Affairs hotline at 1-800-327-8264, Monday through Friday during business hours (Eastern Time).

© 2001 Hasbro, Pawtucket, RI 02862 USA. All Rights Reserved. E35354
MADE IN CHINA.
® denotes Reg. U.S. Pat. & TM Office.
Model 06511 P/N 6103270100
Modèle / Modelo 06511

Hasbro Canada, P.O. Box/C.P. 267, Station/Succ. A, Longueuil, Québec J4H 3X6
FABRIQUÉ EN CHINE.
HECHO EN CHINA.
Imp.: Servicios Mexicanos de Manufactura S. de R.L. de C.V. km 17,5 Carr. Tlalnepantla-Cuautitlán, Loma Bonita, Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx. C.P. 54756 R.F.O.: SMM-990712-156.
Centro de Servicio para México: Tel.: 5872-9483 y para el interior de la República 01-800-712-6225.

Si vous avez des questions ou des commentaires, ou si vous avez besoin de plus amples informations, veuillez contacter notre service à la clientèle au 1-800-327-8264, du lundi au vendredi durant les heures d'affaires (heure de l'est), résidents du Canada et des É.-U. seulement.

Si tiene alguna pregunta, comentario o si necesita información adicional sobre el producto o una de sus piezas, favor comuníquese con nuestra línea abierta del departamento de atención al cliente de Hasbro USA al 1-800-327-8264, de lunes a viernes en horas de oficina. Para los residentes en México comuníquese con el servicio a la clientela al 01-800-712-6225, y para los demás países de lengua hispana diríjase a su distribuidor local.

CAUTION: ELECTRIC TOY

Not recommended for children under 4 years of age. As with all electric products, precautions should be observed during handling and use to prevent electric shock.

Be sure to remove the plug from the wall outlet when not using your LITE-BRITE® Cube. Parents should periodically inspect the cord and plug for damage and repair if necessary. Adult supervision is recommended for children playing with electrical toys operating at 120 volts.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED. REPLACE BULB WITH 25-WATT ROUND OR BLUNT-TIP CANDELABRA BASE LIGHT BULB (50/60 Hz .21 amps 110-120V. AC only). DO NOT USE BENT-TIP BULB. PHILLIPS SCREWDRIVER REQUIRED (NOT INCLUDED).

ATTENTION: JOUET ÉLECTRIQUE

Déconseillé aux enfants de moins de 4 ans. Comme pour tout autre appareil électrique, des précautions s'imposent lors de la manipulation et de l'utilisation pour éviter les secousses électriques.

S'assurer de débrancher la fiche de la prise de courant murale lorsque le LITE-BRITE n'est pas utilisé. Les parents devraient inspecter le cordon d'alimentation et la fiche régulièrement pour détecter tout signe d'usure et le réparer le cas échéant. La supervision d'un adulte est recommandée lorsque des enfants jouent avec des jouets électriques alimentés par un courant de 120 volts.

DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE. REMPLACER LA VIEILLE AMPOULE PAR UNE NEUVE DE 25 WATTS À CULOT CANDELABRE ROND OU TRONQUÉ (50/60 Hz .21 A 110-120 V c.a. seulement). NE PAS UTILISER D'AMPOULE À PLOT REPLIÉ. TOURNEVIS CRUCIFORME REQUIS MAIS NON INCLUS

CUIDADO: JUGUETE ELECTRICO

No se recomienda para niños menores de 4 años. Como con cualquier producto eléctrico, deben tomarse precauciones durante la manipulación para evitar descargas eléctricas.

Desenchufe la unidad LITE-BRITE mientras no se utilice. Los padres deben inspeccionar periódicamente el cable y el enchufe para detectar cualquier daño y repararlo en caso de ser necesario. Se recomienda la supervisión de un adulto mientras el niño juega con juguetes eléctricos que funcionan con una corriente de 120 voltios.

REQUIERE SER ARMADO POR UN ADULTO. REMPLACE LA BOMBILLA GASTADA POR UNA BOMBILLA NUEVA DE 25 VATIOS TIPO CANDELABRO DE PUNTA REDONDA O SIN PUNTA (50-60 Hz, .21 A, 110-120 V c.a. solamente). NO UTILICE BOMBILLA DE PUNTA DOBLADA. REQUIERE DESTORNILLADOR EN CRUZ. NO INCLUIDO.

Age : 4+
Edad : 4+
Model 06511
Modèle 06511
Modelo 06511



LR 24153



1PW4



LISTERED

WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 4 years.

ATTENTION:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT:
Petites pièces. Déconseillé aux
enfants de moins de 4 ans.

CUIDADO:
PELIGRO DE ASFIXIA:
Piezas pequeñas. No es para
niños menores de 4 años.

The Light-up Picture Maker!
Le Jouet d'images lumineuses!
¡el juguete de imágenes luminosas!



Thank you for purchasing this Lite-Brite® product! Please read and follow these instructions carefully, and retain them for future use.

INCLUDES: • LITE-BRITE® CUBE (7 PIECES) • LIGHT BULB • SNAP-IN CORD • 8 SCREWS
• OVER 500 STANDARD & POWER PEGS™ • 8 CLASSIC PICTURES • 2 FREE-FORM SHEETS

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

REPLACE BULB WITH 25-WATT ROUND OR BLUNT-TIP CANDELABRA BASE LIGHT BULB (50/60 Hz .21 amps 110-120V. AC only).
DO NOT USE BENT-TIP BULB.

PHILLIPS SCREWDRIVER REQUIRED (NOT INCLUDED).

Merci de vous être procuré ce jouet Lite-Brite. Veuillez lire et suivre les instructions et les conserver pour référence future.

INCLUT: • CUBE LITE-BRITE (7 MORCEAUX) • AMPOULE • CORDON ENFICHABLE • 8 VIS
• PLUS DE 500 CHEVILLES ET MULTICHEVILLES • 8 IMAGES CLASSIQUES • 2 FEUILLES
D'EXPRESSION LIBRE

DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE.

REEMPLACER LA VIEILLE AMPOULE PAR UNE NEUVE DE 25 WATTS À CULOT
CANDELABRE ROND OU TRONQUÉ (50/60 Hz .21 A 110-120 V c.a. seulement).
NE PAS UTILISER D'AMPOULE À PLOT REPLIÉ.

TOURNEVIS CRUCIFORME REQUIS MAIS NON INCLUS.


Gracias por adquirir este juguete Lite-Brite. Favor lea las instrucciones cuidadosamente y guárdelas para referencia futura.

INCLUYE: • CUBO LITE-BRITE (7 PIEZAS) • BOMBILLA • CABLE • 8 TORNILLOS • MÁS DE 500
CLAVIJAS Y MULTICLAVIJAS • 8 IMÁGENES CLÁSICAS • 2 HOJAS PARA DIBUJO LIBRE

REQUIERE SER ARMADO POR UN ADULTO.


CAMBIE LA BOMBILLA GASTADA POR UNA BOMBILLA NUEVA DE 25 VATIOS
TIPO CANDELABRO DE PUNTA REDONDA O SIN PUNTA (50/60 Hz, .21 A, 110-
120 V c.a. solamente). **NO UTILICE BOMBILLA DE PUNTA DOBLADA.**

REQUIERE DESTORNILLADOR EN CRUZ, NO INCLUIDO.




TO ASSEMBLE THE CUBE


1. INSTALL SCREEN SECTIONS. Fit the posts on the 2 screen sections into the holes in the cube base. Flip the unit over. Secure sections by tightening 4 screws into the base holes with a Phillips screwdriver.



2. SNAP IN THE CORD. From the bottom of the base, firmly push the socket end of the cord into the opening in the base until it snaps into place.



3. INSERT THE BULB. Flip the unit up. Insert the bulb into the socket by turning it clockwise while holding the cord in place.
For a replacement bulb, the Lite-Brite® Cube requires a 25-watt bulb with a small, candelabra base. Use only round or blunt-tip bulbs. Do not use bent-tip bulb.
Note: The unit will not accept a standard base bulb. Do not use a bulb larger than 25 watts. If a 25-watt bulb is not available, a 15-watt bulb can be used.



4. INSTALL CUBE TOP/SCREEN SECTIONS. Unfold and grasp both screen sections from the cube top and guide them into the slots on the assembled screen sections. Push the sections all the way into the slots so that the top is flush against the assembled screen sections. Secure the top/screen section assembly by tightening 4 screws into the corner holes in the cube top.
5. INSTALL HANDLE. Fit the handle into the recessed area on the cube top. Snap the handle into place.

WARNING: Do not use light bulbs larger than 25 watts

WARNING: Shock hazard. Pull Plug before changing light bulb. NEVER plug in the Cube until the peg screens are in place.

ASSEMBLAGE DU CUBE

1. INSTALLATION DES PANNEAUX. Emboîtez les chevilles des deux panneaux dans les ouvertures de la base du cube. Tournez le module. Insérez 4 vis dans les ouvertures de la base et serrez-les avec un tournevis cruciforme.

2. ENFICHAGE DU CORDON. Gardez la base du module tournée vers vous. Enfichez le cordon dans l'ouverture prévue à cet effet.

3. INSTALLATION DE L'AMPOULE. Remettez le module à l'endroit. Insérez l'ampoule dans la douille et vissez-la vers la droite en tenant le cordon en place. Le Cube Lite-Brite requiert une ampoule de 25 watts à petit culot candelabra. N'utilisez qu'une ampoule à culot rond ou tronqué. N'utilisez pas d'ampoule à plot replié.

4. INSTALLATION DES AUTRES PANNEAUX. Dépliez les deux panneaux restants et faites-les glisser le long des rainures des panneaux déjà installés. Enfoncez-les jusque dans les ouvertures de manière à bien aligner la partie supérieure des panneaux latéraux. Insérez 4 vis dans les coins du panneau supérieur et serrez-les avec un tournevis cruciforme.

5. INSTALLATION DE LA POIGNÉE. Emboîtez la poignée dans le creux du panneau supérieur.

Note: Les ampoules à culot standard ne conviennent pas au module. N'utilisez pas d'ampoule supérieure à 25 watts. Si aucune ampoule de 25 watts n'est disponible, optez pour une ampoule de 15 watts.

MISE EN GARDE: MISE EN GARDE:
Ne pas utiliser d'ampoule de plus de 25 watts.

MISE EN GARDE: Risque de secousse électrique. Débrancher le cordon avant de changer l'ampoule. NE JAMAIS brancher le Cube avant que les écrans soient en place.

PARA ARMAR EL CUBO

1. INSTALACIÓN DE LAS PANTALLAS. Encaje las clavijas de las 2 pantallas en los orificios de la base del cubo. Voltee la unidad boca abajo. Introduzca 4 tornillos en los orificios de la base y apriételos con un destornillador en cruz.

2. PARA CONECTAR EL CABLE. Por la parte de abajo de la base, introduzca con firmeza el enchufe del cable en el orificio hasta que se trabé.

3. PARA COLOCAR LA BOMBILLA. Voltee la unidad boca arriba. Introduzca la bombilla en el tomacorriente y enrósquela hacia la derecha sosteniendo el cable en su lugar.
El Cubo Lite-Brite requiere una bombilla de 25 vatios con casquillo pequeño para candelabro. Sólo deben usarse bombillas redondas o sin punta. No use bombillas de punta doblada.

4. PARA INSTALAR LAS DEMÁS PANTALLAS. Despliegue las pantallas restantes y deslícelas por las ranuras de las pantallas ya armadas. Empújelas hasta el fondo alineando su parte superior con las pantallas armadas. Introduzca 4 tornillos en las esquinas de la parte superior del cubo y apriételos con un destornillador en cruz.

5. INSTALACIÓN DE LA MANIJA. Encaje la manija en la cavidad de la parte superior del cubo.

Note: No coloque bombillas convencionales en este juguete. No utilice bombillas de más de 25 vatios. Si no se dispone de un bombilla de 25 vatios, use una de 15 vatios.

CUIDADO: No utilice bombillas de más de 25 vatios.

ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica. Desenchufe la unidad antes de cambiar la bombilla. NUNCA enchufe el Cubo sin antes colocar las pantallas.