

**TIGER**  
ELECTRONICS

Cod. 59855  
Edades: 2 años  
en adelante

Disney-PIXAR  
**MONSTERS, INC.**

**INSTRUCTIVO**  
LEE ESTE  
INSTRUCTIVO  
ANTES DE  
OPERAR TU  
JUGUETE.



Incluye 3 baterías tipo "AA" (1.5V). Para reemplazarlas requiere 3 baterías tipo "AA" alcalinas (1.5V) y un desarmador de cruz para su instalación (no incluidos).



**MONSTERS, INC.**  
**PIANO**



## MENSAJE A LOS PADRES

Gracias por llevar a su hogar el juguete Piano de Monsters. Este es un juguete divertido y educativo para sus hijos. Es muy divertido encender y poder tocar canciones en él: ¡EL PIANO DE MONSTERS! ¡Únete a esta espeluznante diversión mientras los simpáticos personajes de Mike y Sulley les enseñan los números a los niños!

¡Cada vez que oprimas una tecla se mueve uno de los personajes! Los niños pueden incluso crear su propia "sinfonía" de risas y aullidos en el modo SCREAM, juega junto con el libro de canciones en el modo MUSIC o simplemente diviértanse escuchando las 8 melodías incluidas. Todas estas actividades desarrollan habilidades que en conjunto forman la base para el desarrollo futuro de los niños.

Por favor lee con cuidado las instrucciones y aprende acerca de las distintas características del Piano de Monsters.


## COMO SE UTILIZA EL PIANO DE MONSTERS

Encendido.- Oprime el botón de encendido hasta que la unidad muestre ON.

Apagado.- Oprime el botón de encendido hasta que la unidad muestre OFF.

- Modo de cambio: Desliza el interruptor para seleccionar alguno de los cuatro modos de aprendizaje: MUSIC, SCREAM, NUMBER y MELODIES.
- Música (MUSIC) Para utilizar el modo MUSIC, se oprimen los botones (1-8) para escuchar una nota musical. ¡Experimenta con las diferentes "notas" para componer tus propias canciones! Usa el libro de canciones con códigos de colores para acompañar.
- Aullido (SCREAM) Se oprimen los botones de notas NOTE (existen 8 de ellos) para escuchar los diferentes aullidos y risas.
- Números(NUMBER) Se oprime cada una de las teclas de números y escucharás que Mike dice el número que le corresponde a esa tecla.
- Melodías (MELODIES) El juguete tiene 8 melodías incluidas, ¡puedes escuchar la música con tan solo oprimir un botón! Canta, baila o simplemente escucha las 8 canciones que todos conocen.

MODE DE CAMBIO  
Aullido (SCREAM)  
Μύσικα (MUSIC)  
Νύμεροσ (NUMBERS)  
Μελωδίασ (MELODIES)



Apagado/  
Encendido  
(ON/OFF)


Botones de  
núμεροσ

## PARA COLOCAR LAS BATERÍAS


Nota importante: la colocación de las baterías deberá realizarla siempre un adulto.

1. El PIANO DE MONSTERS usa 3 baterías tipo "AA" alcalinas (1,5V) o LR6" (incluidas)
2. El compartimiento de las baterías se localiza en la parte inferior de la unidad.
3. Destornilla y retira la tapa del compartimiento (ilustración 1)
4. Retira las baterías descargadas, si es necesario, e inserta unas nuevas de acuerdo con el diagrama proporcionado en la propia tapa del compartimiento (ilustración 2). Cierra el compartimiento de las baterías con la tapa.

Nota: Estas instrucciones también están pegadas en la parte inferior juguete como referencia para el futuro.



(ILUSTRACIÓN 1)



(ILUSTRACIÓN 2)

## CUÁNDO SE DEBEN CAMBIAR LAS BATERÍAS

Debes cambiar las baterías cuando la voz de Mike se escuche mal o disminuya de volumen mientras habla.

O cuando al oprimir un botón no se presente la respuesta acostumbrada por parte del juguete.

Para asegurarte que le juguete funciona bien:

- Nunca mezcles baterías nuevas con usadas.
- Nunca mezcles baterías alcalinas con normales o con recargables.
- La colocación de las baterías deberá hacerla siempre un adulto.
- Nunca deben recargarse las baterías que no son recargables.
- Siempre debe retirarse las baterías recargables usadas del juguete antes de recargarlas (siempre que puedan retirarse).
- Las baterías recargables siempre deben recargarse bajo la supervisión de un adulto (siempre que puedan retirarse).
- Te recomendamos que siempre utilices baterías del mismo tipo o equivalentes.
- Siempre deben insertarse las baterías con la polaridad correcta (las terminales positiva y negativa en la orientación correcta).
- Las baterías usadas siempre deben retirarse del juguete.
- Las terminales de suministro de corriente nunca deben colocarse en corto circuito.

ADVERTENCIA: Nunca deseches las baterías quemándolas, las baterías podrían derramarse o incluso explotar.

## CÓMO SE USA EL JUGUETE

El PIANO DE MONSTERS combina la diversión de un teclado de piano junto con los personajes del espeluznante mundo de los MONSTERS, Mike y Sulley. Ellos ayudan a los niños a aprender los números y a tocar música. ¡Oprime cualquiera de las ocho teclas de números y observa cómo se mueven Mike y Sulley! ¡Con los números, las notas musicales, las melodías y los Monsters en movimiento, el aprendizaje y la diversión pueden durar muchas horas!

Selecciona el modo en el que deseas jugar: SCREAM, MUSIC, NUMBER o MELODIES. ¡Después oprime el botón de encendido (ON) para comenzar a divertirse con los MONSTERS!

**Modo de aullidos (SCREAM)** ¡Diviértete creando tu propia composición de aullidos y risas! ¡Crea tu propia "sinfonía" de aullidos y risas! El modo SCREAM funciona oprimiendo cada una de las teclas de colores / números del piano, cada vez que se oprime una de las teclas se escucha un aullido o una risa.

**Modo de música (MUSIC)** Usando el libro de canciones con códigos de color incluido, podrás tocar varias canciones bastante conocidas. ¡También puedes inventar tus propias canciones oprimiendo las teclas de colores, o experimenta tratando de tocar con ellas tus canciones favoritas!

**Modo de números (NUMBER)** Puedes oprimir uno de los botones de números para identificarlos y aprender a contar junto con los MONSTERS.

**Modo de melodías** Cada una de las teclas contiene una melodía familiar. Oprime la tecla y canta acompañando tus temas favoritos.

## PARA APAGAR LA UNIDAD

EL PIANO DE MONSTERS tiene la característica de apagado automático para ayudar a prolongar la vida útil de las baterías. Después de un minuto sin actividad Mike se despedirá con un "BYE" y el PIANO DE MONSTERS se apagará automáticamente. Puedes volver a jugar si oprimas de nuevo el botón de encendido (ON).

Si tu juguete presenta problemas, presiona el botón de "ON/OFF" (encendido/apagado) para reiniciarlo.



# Are You Sleeping?

Are you sleep - ing, are you sleep - ing,

Broth - er John, Broth - er John?



Morn - ing bells are ring - ing.

Morn - ing bells are ring - ing.



Ding,

ding,

dong.

Ding,

ding,

dong.

# Mary Had A Little Lamb



Mar - y had a lit - tle lamb, lit - tle lamb, lit - tle lamb,  
Ev - 'ry where that Mar - y went Mar - y went Mar - y went



Mar - y had a lit - tle lamb, it's fleece was white as snow.  
Ev - 'ry where that Mar - y went the lamb was sure to go.

# Row, Row, Row Your Boat

Moderately

1 1 1 2 3 3 2 3 4 5

Row, row, row your boat gen - tly down the stream.

Detailed description: This block contains the first line of musical notation for the song. It is written on a single staff in treble clef with a 6/8 time signature. The melody consists of the following notes: G4 (quarter), G4 (quarter), A4 (quarter), B4 (quarter), A4-G4 (beamed eighth notes), F4 (quarter), E4 (quarter), D4 (quarter), and C4 (half). Above the notes are colored circles indicating fingerings: yellow '1' above the first G, yellow '1' above the second G, yellow '1' above the first A, red '2' above the first B, blue '3' above the second B, blue '3' above the first F, red '2' above the second F, blue '3' above the first E, blue '4' above the second E, and yellow '5' above the D.

8 8 8 5 5 5 3 3 3 1 1 1 5 4 3 2 1

Mer-ri - ly, mer-ri - ly, mer-ri - ly, mer-ri - ly, life is but a dream.

Detailed description: This block contains the second line of musical notation. It is written on a single staff in treble clef. The melody consists of the following notes: G4 (quarter), G4 (quarter), G4 (quarter), A4 (quarter), A4 (quarter), A4 (quarter), B4 (quarter), B4 (quarter), B4 (quarter), A4 (quarter), A4 (quarter), A4 (quarter), G4 (quarter), F4 (quarter), E4 (quarter), D4 (quarter), and C4 (half). Above the notes are colored circles indicating fingerings: purple '8' above the first three Gs, yellow '5' above the first three As, blue '3' above the first three Bs, yellow '1' above the first three As, yellow '5' above the G, blue '4' above the F, blue '3' above the E, red '2' above the D, and yellow '1' above the C.

# Hickory Dickory Dock

3 4 5 4 3 2 3 3

Hick - o - ry, Dick - o - ry, Dock! The

3 5 4 2 3 3 3 3 5 5

тоице гай ир the clock; The clock struck one, and

4 4 6 5 6 5 4 3 2 1

down he run, Hick-o-ry, Dick-o-ry, Dock!

# London Bridge

Happily

5 6 5 4 3 4 5 2 3 4 3 4 5

1. Lon - don Bridge is fall - ing down, fall - ing down, fall - ing down.

Detailed description: This block contains the first line of musical notation for 'London Bridge'. It is written on a single treble clef staff in 2/4 time. The melody consists of seven measures. The first measure has a dotted quarter note on G4 and an eighth note on A4. The second measure has eighth notes on G4 and F4. The third measure has eighth notes on E4 and D4. The fourth measure has eighth notes on C4 and B3. The fifth measure has eighth notes on A3 and G3. The sixth measure has eighth notes on F3 and E3. The seventh measure has eighth notes on D3 and C3. Above the staff, fingerings are indicated by colored circles: 5 (orange), 6 (green), 5 (orange), 4 (blue), 3 (blue), 4 (blue), 5 (orange) for the first six notes; 2 (red), 3 (blue), 4 (blue) for the seventh, eighth, and ninth notes; and 3 (blue), 4 (blue), 5 (orange) for the tenth, eleventh, and twelfth notes. Brackets are placed under the first six notes and the last three notes. Below the staff, the lyrics '1. Lon - don Bridge is fall - ing down, fall - ing down, fall - ing down.' are written in a simple, sans-serif font.


5 6 5 4 3 4 5 2 5 3 1

Lon - don Bridge is fall - ing down, my fair la - dy.

Detailed description: This block contains the second line of musical notation for 'London Bridge'. It is written on a single treble clef staff in 2/4 time. The melody consists of seven measures. The first measure has a dotted quarter note on G4 and an eighth note on A4. The second measure has eighth notes on G4 and F4. The third measure has eighth notes on E4 and D4. The fourth measure has eighth notes on C4 and B3. The fifth measure has a quarter note on A3. The sixth measure has a quarter note on G3. The seventh measure has a quarter note on F3 and a quarter note on E3. Above the staff, fingerings are indicated by colored circles: 5 (orange), 6 (green), 5 (orange), 4 (blue), 3 (blue), 4 (blue), 5 (orange) for the first six notes; 2 (red) for the seventh note; 5 (orange) for the eighth note; and 3 (blue), 1 (yellow) for the ninth and tenth notes. Brackets are placed under the first six notes and the last two notes. Below the staff, the lyrics 'Lon - don Bridge is fall - ing down, my fair la - dy.' are written in a simple, sans-serif font.

# Old MacDonald Had A Farm

Jauntily



Old Mac-Don - ald had a farm, E - I - E - I - O. And



on his farm he had a cow, E - I - E - I - O. With a



moo-moo here and a moo-moo there, here a moo, there a moo, ev-'ry-where a moo-moo.



Old Mac-Don-ald had a farm, E - I - E - I - O.

# A Ticket, A Ticket

TRADITIONAL

Moderately

4 5 3 6 5 3 4 5 5 3 6 5 3 4

A tic - ket, a tic - ket, a green and yel - low bal - ket; I

The first line of music is written on a treble clef staff in 2/4 time. It consists of 14 notes: a quarter note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, a quarter note C5, a quarter note B4, a quarter note A4, a quarter note G4, a quarter note F4, a quarter note E4, a quarter note D4, a quarter note C4, a quarter note B3, a quarter note A3, and a quarter note G3. Above the staff, colored circles indicate fingerings: 4 (blue), 5 (orange), 3 (purple), 6 (green), 5 (orange), 3 (purple), 4 (blue), 5 (orange), 5 (orange), 3 (purple), 6 (green), 5 (orange), 3 (purple), and 4 (blue).

2 2 4 4 2 2 4 4 5 4 3 2 3 1 6

wrote a let - ter to my love and on the way I dropped it. I

The second line of music is written on a treble clef staff in 2/4 time. It consists of 15 notes: a quarter note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, a quarter note C5, a quarter note B4, a quarter note A4, a quarter note G4, a quarter note F4, a quarter note E4, a quarter note D4, a quarter note C4, a quarter note B3, a quarter note A3, a quarter note G3, a quarter note F3, and a quarter note E3. Above the staff, colored circles indicate fingerings: 2 (red), 2 (red), 4 (blue), 4 (blue), 2 (red), 2 (red), 4 (blue), 4 (blue), 5 (orange), 4 (blue), 3 (purple), 2 (red), 3 (purple), 1 (yellow), and 6 (green).

dropped it, I dropped it, and on the way I dropped it; A


lit - tle girl - ie picked it up and put it in her pock - et.

# Pop Goes the Weasel



Musical staff 1 with fingerings: 1, 1, 2, 2, 3, 5, 3, 1, 1.

All a - round the cob - bler's bench The



Musical staff 2 with fingerings: 1, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 2.

mon - key chased the wea - sel. The mon - key thought was



Musical staff 3 with fingerings: 3, 5, 3, 1, 6, 2, 4, 3, 1.

all in fun. Pop! Goes The Wea - sel.

## CUIDADOS DE LA UNIDAD

Para proteger tu Piano de Monsters, Inc., debes de seguir estas indicaciones:

- Evita tirar comida o líquidos sobre el Piano.
- No sumerjas la unidad en agua. Si necesitas limpiarla hazlo con un trapo húmedo y suave.
- No tires, ni golpees la unidad y no introduzcas ningún objeto por las ranuras.





**Importado por:** Servicios Mexicanos de Manufactura S. de R.L. de C.V.  
km 17,5 Carretera Tlalnepantla-Cuautitlán, Loma Bonita, Cuautitlán Izcalli,  
Edo. de Mex. C.P.54756. **R.F.C.:** SMM-990712-156  
**Centro de Servicio para México:** Tel.: 5872-9483 y para el interior de  
la República 01-800-712-6225. **HECHO EN CHINA**

**Tensión: 1,5V x 3    Consumo: 0,32A**

**TIGER**  
**ELECTRONICS**

TIGER ELECTRONICS

Una división de Hasbro, Inc

® Marca registrada y

© 2001 Tiger electronics

Todos los derechos reservados.

960 Woodlands Parkway,

Vernon Hills, IL 60061, USA.

200104422IWHM-01

TIGER ELECTRONICS UK LTD.

Belvedere House,

Victoria Avenue, Arrogate,

North Yorkshire HG1 1EU,

United Kingdom

© Disney / Pixar

Visita el sitio en Internet de Monster, Inc en la dirección:

[www.monstersinc.com](http://www.monstersinc.com)

[www.disneylatino.com](http://www.disneylatino.com)

