

POKÉMON™

Gotta catch 'em all!™

AGES 4 & UP

AGE: 4+

EDAD: 4+

Pikachu!
Pikachu!



Operation • Fonctionnement • Funcionamiento

With switch in "on" position:


Pousse l'interrupteur pour mettre en marche

Mueve el interruptor para encenderlo

Squeeze either hand for response.

Presse l'une ou l'autre main pour obtenir une réaction.

Aprieta una u otra mano para obtener una reacción.



Then place hand as shown for response.

Place ensuite ta main dans la position illustrée pour obtenir une autre réaction.

Coloca luego tu mano en la posición indicada para obtener otra reacción.



Responds intermittently for 5 minutes before turning off.

Réagit de façon intermittente pendant 5 minutes avant de s'éteindre.




Reacciona de modo intermitente durante 5 minutos antes de apagarse.

Squeeze hands to start again.

Presse les mains de nouveau pour recommencer.

Aprieta las manos para empezar de nuevo.

Assembly • Assemblage • Armado





▲
OFF
ARRÊT
APAGADO
SWITCH
INTERRUPTEUR
INTERRUPTOR
ON
MISE EN
MARCHÉ
ENCENDIDO
▼

- 4** Turn switch on **BEFORE** replacing battery pack inside toy.

Mets le jouet en marche **AVANT** de remettre la pile à l'intérieur du jouet.

Enciende el juguete **ANTES** de reinsertar la pila en el juguete.



CAUTION: To avoid battery leakage, 1. Be sure to insert the batteries correctly and always follow the toy and battery manufacturers' instructions. 2. Do not mix old and new batteries or alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries. 3. Always remove exhausted or dead batteries from the product.

MISE EN GARDE: Pour éviter les risques de fuites, 1) s'assurer d'insérer les piles correctement et de respecter les directives des fabricants du jouet et des piles; 2) ne jamais utiliser des piles usées en même temps que des piles neuves, ou des piles alcalines avec des piles standard au carbone-zinc ou rechargeables; 3) toujours retirer les piles faibles ou usées du produit.

CUIDADO: Para evitar que el contenido de las pilas se derrame: 1) Introduzca las pilas correctamente y siga las instrucciones de los fabricantes del juguete y de las pilas. 2) No combine pilas nuevas con pilas viejas, ni pilas alcalinas con pilas estándar (carbón y zinc) o pilas recargables. 3) Retire siempre del producto las pilas débiles o acabadas.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received, including any interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Imp. y dist.: Hasbro de México, S.A. de C.V. Periférico Sur
N° 4124, 7° piso. Col. Jardines del Pedregal, Del.
Villa Alvaro Obregón, México, D.F., C.P. 01900.

Centro de Servicio para México: Calle Venado
N° 163, Col. La Turba, Del. Tláhuac, México, D.F.,
C.P. 13300. TEL.: 5845-1362 y 01-800-712-6225.

© 1999 Hasbro Canada Inc.,
P.O. Box/C.P. 267, Station/Succ. A
Longueuil, Québec J4H 3X6

*©1995, 1996 and 1998 Nintendo,
CREATURES, GAME FREAK.
TM & ® are trademarks of Nintendo.
©1999 Nintendo.

TM & © 1999 HASBRO, INC.
Pawtucket, Rhode Island 02862.
All Rights Reserved

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE

HECHO EN CHINA

