


TRANSFORMERS UNIVERSE

INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES

NOTE: Some parts are made to detach if excessive force is applied and are designed to be re-attached if separation occurs. Adult supervision may be necessary for younger children.

NOTA: Certaines pièces se détacheront sous une trop forte pression; dans un tel cas, il suffit de les réemboîter. La supervision d'un adulte peut être nécessaire pour les plus jeunes enfants.

NOTA: Algunas piezas podrían desprenderse si se aplica demasiada presión. Si ello ocurre, vuelve a unirlos. Requiere la supervisión de un adulto con niños más pequeños.



**NEMESIS
STRIKA**



AGE: 5+
EDAD: 5+


80911/80900 Asst.

transformers.com




© 2004 Hasbro. All Rights Reserved.
© denotes Reg. U.S. Pat. & TM Office.
Manufactured under license from Takara Co., Ltd.

CHANGING TO ROBOT • POUR CHANGER EN ROBOT • PARA CAMBIAR EN ROBOT



ATTACK MODE MODE ATTAQUE MODE DE ATAUQUE


Push to activate rocket launchers.
Pousse pour actionner les lance-roquettes.
Presiona para activar los lanzacohetes.




▶ 1

Insert missile.
Insère le missile.
Inserta el misil.


Push to fire.
Pousse pour tirer.
Presiona para disparar.




▶ 2




▶ 3




▶ 4




▶ 5




▶ 6




▶ 7



▶ 8



ROBOT MODE MODE ROBOT MODE DE ROBOT



Reverse order of instructions to convert back into vehicle.

Reprends les étapes dans l'ordre inverse pour changer en véhicule.

Invierte el orden de los pasos para reconvertirlo en vehículo.

P/N 6364240000

Please keep company details for future reference.
Conservez notre adresse pour référence ultérieure.
Recomendamos conservar esta información.



Product and colors may vary.
Le produit et les couleurs peuvent varier.
El producto y los colores pueden variar.

Some poses may require hand support.
Certaines positions doivent être soutenues manuellement.
Algunas poses requieren ser sostenidas con la mano.

Hasbro Canada, 2350 de la Province, Longueuil, QC, Canada, J4G 1G2.
Imp. por: Servicios Mexicanos de Manufactura S. de R.L. de C.V. Cedros Business Park, Autopista Federal México-Querétaro, km 42.5 C.P.54600 Tepetzotlán, Estado de México. R.F.C. SMM-990712-156. Centro de Servicio para México: Tel.: 5872-9483 y para el interior de la República 01-800-712-6225. Distributed in the United Kingdom by Hasbro UK Ltd., Caswell Way, Newport, Gwent NP9 0YH. Distributed in Australia by Hasbro Australia Ltd., 570 Blaxland Road, Eastwood, NSW 2122, Australia. Tel.: (02) 9874-0999. Distributed in New Zealand by Hasbro New Zealand Ltd., Albany Highways, Auckland, PO Box 100 940. North Shore Mail Centre, Auckland, New Zealand 1333. Tel.: (649) 415-9916.
Precaución: No apuntes a los ojos ni a la cara o disparas a quemarropa. Utiliza sólo los proyectiles diseñados para este producto. No modifiques los proyectiles ni el lanza-proyectiles.