

AGE 2+  
05327 Asst.

**PLAYSKOOL**<sup>®</sup>

# Super Squishy™ Soccer Ball

## Ballon de soccer super moelleux

Thank you for choosing this PLAYSKOOL toy!

Merci de vous être procuré ce  
jouet de PLAYSKOOL!


### Inflation Instructions

1. Look for the plastic plug in the ball: that's the inflator. Pull the inflator up to the "inflation position," but **DO NOT** pull all the way out of the ball.
2. Note that the air holes are on the **SIDES** of the inflator. Put the inflator far enough into your mouth so that the holes are inside your mouth, and **BLOW!**
3. When the ball is inflated to the desired softness, **QUICKLY** push the inflator back into the ball. That's all there is to it!

**NOTE:** The fabric of this product is surface washable. For easy storage, deflate the ball.

### Instructions pour gonfler le ballon

1. Trouvez la cheville en plastique sur le ballon : elle sert de gonfleur. Tirez dessus « jusqu'à la position de gonflage » mais **NE LA RETIREZ PAS** complètement du ballon.



2. Les trous d'air se trouvent **AUTOUR** du gonfleur. Placez le gonfleur assez profondément dans votre bouche pour recouvrir les trous, puis **SOUFFLEZ.**
3. Lorsque le ballon a atteint la fermeté désirée, enfoncez **RAPIDEMENT** le gonfleur dans le ballon. Voilà tout ce qu'il y a faire!

**NOTA :** Le tissu de ce produit est lavable en surface seulement. Pour un rangement facile, dégonflez le ballon.

**Kid Motion**  
**SPORTS**<sup>™</sup>

**PLAYSKOOL**  
**.com**  
1-800-PLAYSKL

Web site in English  
Site Web en anglais



© 2007 Hasbro. All Rights Reserved.

Hasbro Canada, 2350 de la Province, Longueuil, QC, Canada J4G 1G2.

PN 67350100