


TRANSFORMERS ENERGON™

INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES


NOTE: Some parts are made to detach if excessive force is applied and are designed to be re-attached if separation occurs. Adult supervision may be necessary for younger children.

NOTA: Certaines pièces se détacheront sous une trop forte pression; dans un tel cas, il suffit de les réemboîter. La supervision d'un adulte peut être nécessaire pour les plus jeunes enfants.

NOTA: Algunas piezas podrían desprenderse si se aplica demasiada presión. Si ello ocurre, vuelve a unir las. Requiere la supervisión de un adulto con niños más pequeños.



OMNICON™ • OMNIMODUS
**ENERGON
STRONGARM™**



transformers.com

AGE - 5+
EDAD - 5+

80260/80250 Asst.





WARNING:

CHOKING HAZARD—Small parts.
Not for children under 3 years.




© 2004 Hasbro. All Rights Reserved.
© denotes Reg. U.S. Pat. & TM Office.
Manufactured under license from Takara Co., Ltd.



CHANGING TO ROBOT • POUR CHANGER EN ROBOT • PARA CAMBIAR EN ROBOT




Attach Energon chip!
Fixe la puce d'énergón.
Une el chip de energón.







Combine clear red parts
to create an ultimate
Energón weapon!
Relie les pièces transpa-
rentes rouges pour
créer l'arme suprême à
l'énergón!
¡Combina las piezas trans-
parentes de color rojo
para crear una potente
arma de energón!



▶ 2



▶ 3






Reverse order of
instructions to
convert back into
vehicle.

Reprends les
étapes dans
l'ordre inverse
pour changer en
véhicule.

Invierte el orden
de los pasos para
reconvertirlo en
vehículo.

**ATTACK MODE
MODE ATTAQUE MODO DE ATAQUE**

Weapons can be attached to figure in different ways.
Tu peux fixer les armes à la figurine de différentes façons.
Puedes unir las armas a la figura de diferentes maneras.



P/N 6332220000



MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT: Petites pièces.
Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.



CUIDADO:

PELIGRO DE ASFIXIA. Piezas pequeñas.
No es para niños menores de 3 años.

Some poses may require hand support.
Certaines positions doivent être soutenues manuellement.
Algunas poses requieren ser sostenidas con la mano.

Please keep company details for future reference.
Conservser notre adresse pour référence ultérieure.
Recomendamos conservar esta información.

Product and colors may vary.
Le produit et les couleurs peuvent varier.
El producto y los colores pueden variar.

Hasbro Canada, 2350 de la Province, Longueuil, QC, Canada, J4G 1G2.
Imp.: Servicios Mexicanos de Manufactura S. de R.L. de C.V. km 17,5 Carr. Tlalpanantla-Cuautiltán, Loma Bonita, Cuautiltán Izcalli, Edo. de Méx. C.P. 54756 R.F.C.: SMM-990712-156. Centro de Servicio para México: Tel.: 5872-9483 y para el interior de la República 01-800-712-6225. Distributed in the United Kingdom by Hasbro UK Ltd., Caswell Way, Newport, Gwent NP9 0YH. Distributed in Australia by Hasbro Australia Ltd., 570 Blaxland Road, Eastwood, NSW 2122, Australia. Tel.: (02) 9874-0999. Distributed in New Zealand by Hasbro New Zealand Ltd., Albany Highways, Auckland, PO Box 100 940, North Shore Mail Centre, Auckland, New Zealand 1333. Tel.: (649) 415-9916.